

操作手册

FS-150

一、固件升级操作方法

1. 在官网下载固件包。
2. 将 FS150_Vx.xx.xx.upd 文件放置于 U 盘根目录。
3. 关闭灯具, 将 U 盘插于灯体上的 USB 插座, 打开“灯具开关”; 待屏幕上显示出“Found firmware Vx.xx.xx”时, 调节“右旋钮”选择“Update”, 然后按下“右旋钮”; 此时屏幕显示“Updating”。固件升级完成后屏幕将自动跳转至操作界面。

二、注意事项

1. U 盘必须符合 USB2.0 协议, 且格式为 FAT、FAT32 格式。
2. 固件名称 FS150_Vx.xx.xx.upd 不可改动。
3. 固件必须放置于 U 盘的根目录, 切勿放置于文件夹中。

三、升级固件出现问题处理方法

1. 灯具无法识别 U 盘的现象, 请按以下步骤操作:
 - (1) 检查固件名称是否为 FS150_Vx.xx.xx.upd。
 - (2) 检查 U 盘格式是否为 FAT、FAT32。如果 U 盘不是 FAT、FAT32 格式, 将 U 盘格式化为 FAT/FAT32 格式, 然后重新按照“固件升级操作方法”步骤 2 和 3 进行升级。
 - (3) 如果 U 盘本身为 FAT、FAT32 格式,
 - 1) 检查固件文件是否在 U 盘根目录。
 - 2) 尝试将 U 盘重新格式化后, 再按照“固件升级操作方法”步骤 2 和 3 进行升级。
 - (4) 如果经过以上两步操作灯具仍然无法识别到 U 盘, 请更换另一个 U 盘。
2. 灯具能识别 U 盘, 但是灯具长时间停留在“Updating”界面 (超过 5 分钟) 不跳转。
 - (1) 重启灯具, 使灯具重新进入固件升级状态, 如果多次重启后仍无法解决问题, 请尝试下一个步骤。
 - (2) 尝试将 U 盘重新格式化后, 再按照“固件升级操作方法”步骤 2 和 3 进行升级。
 - (3) 如果经过以上两步操作灯具仍然无法识别到 U 盘, 请更换另一个 U 盘。