

操作手册

MixPanel 60

一、固件升级操作方法

1. 在官网下载固件包。
2. 将 MixPanel_60_FW_Vx.xx.xx.upd 文件放置于 U 盘根目录。
3. 关闭灯具，将 U 盘插于灯体上的 USB 插座，打开“灯具开关”；待屏幕上显示出：

发现新固件

版本:1.08.32

是否更新？

调节“SELECT 旋钮”选择“是”，然后按下“SELECT 旋钮”；此时屏幕显示：

更新中...

请稍等...

固件升级完成后屏幕将自动跳转至操作界面。

二、注意事项

1. U 盘必须符合 USB2.0 协议，且格式为 FAT、FAT32 格式。
2. 固件名称 MixPanel_60_FW_Vx.xx.xx.upd 不可改动。
3. 固件必须放置于 U 盘的根目录，切勿放置于文件夹中。

三、升级固件出现问题的处理方法

1. 灯具无法识别 U 盘的现象，请按以下步骤操作：
 - (1) 检查固件名称是否为 MixPanel_60_FW_Vx.xx.xx.upd。
 - (2) 检查 U 盘格式是否为 FAT、FAT32。如果 U 盘不是 FAT、FAT32 格式，将 U 盘格式化为 FAT/FAT32 格式，然后重新按照“固件升级操作方法”步骤 2 和 3 进行升级。
 - (3) 如果 U 盘本身为 FAT、FAT32 格式，
 - 1) 检查固件文件是否在 U 盘根目录。
 - 2) 尝试将 U 盘重新格式化后，再按照“固件升级操作方法”步骤 2 和 3 进行升级。
 - (4) 如果经过以上两步操作灯具仍然无法识别到 U 盘，请更换另一个 U 盘。
2. 灯具能识别 U 盘，但是灯具长时间停留在“更新中...”界面（超过 5 分钟）不跳转。
 - (1) 重启灯具，使灯具重新进入固件升级状态，如果多次重启后仍无法解决问题，请尝试下一个步骤。
 - (2) 尝试将 U 盘重新格式化后，再按照“固件升级操作方法”步骤 2 和 3 进行升级。
 - (3) 如果经过以上两步操作灯具仍然无法识别到 U 盘，请更换另一个 U 盘。