

GENERAL INFORMATION

This instruction manual contains important notifications regarding the safe use of the **LEDMASTER STICK**.

Please take the time to read this manual carefully and thoroughly before installing and operating the system.

We recommend you keep a copy for future use and you transfer it to the buyer if you resell the lighting system.

EXALUX reserves the right to modify and upgrade its range of products, with no obligation to integrate these changes into products already sold. Therefore, all the information found in this manual is subject to change without notice.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power Supply	5VDC to 24VDC
Number of outputs	2 outputs
Maximal current	6A
Frequency	32kHz
Command	Manual
Mode	Tunable White (Warm White/Cool White)
Output driving	PWM Low Side Switching
Input connector	XLR 4 Male
Output connector	XLR 4 Female
Size	121 x 42 x 42 mm
Weight	120g

OVERVIEW



OPERATION


The **LEDMASTER STICK** is a dimmer specially designed to drive "Tunable White" equipments, composed of two light sources: warm white and cool white.

The system allows the user to get a colour balance between the two light sources. This balance can then be dimmed, without drifting, in order to get the desired brightness.

It is compatible with most of the continuous current light sources, thanks to its wide voltage range (5VDC to 24VDC), and its maximum current of 6A (144W @24VDC).

Power supply ①

The electrical power supply should be plugged-in the XLR4 Male connector ①. The polarity is described in the following illustration:



When the power supply is connected, the indicator ⑥ turns on.


The input voltage range is 5VDC to 24VDC. The maximum current is 6A.

The voltage applied at the input should be compatible with the light source connected to the outputs.

Outputs ②

The outputs are located on the XLR 4 Female connector ②. It is on this connector that the light source to drive should be connected.

The polarity is described in the following illustration:



Brightness adjustment ③

The brightness adjustment is done using the + and - buttons, located on the right side of the case ③.

When the maximum level (or minimum level) is reached, the indicator ⑥ starts blinking.

Colour balance adjustment ④

The balance adjustment between the two channels is done using the + and - buttons, located on the left side of the case ④.

When the maximum balance (or minimum balance) is reached, the indicator ⑥ starts blinking.

Preset ⑤

The **LEDMASTER STICK** allows the user to save the current state of the outputs as a Preset, in order to restore it later on.

To save the current state, press the button ⑤ for 1 second, until the indicator ⑥ starts blinking.

To restore the saved preset, briefly press the button ⑤.

SAFETY INSTRUCTIONS

Proper use:

This unit is designed to control lighting sources using PWM commands. Use the device only in its intended use as described in this manual. Any other use, as well as use in other conditions, will be considered non-compliant and can cause injury and damage. No liability will be assumed for damages resulting from improper use.

The device should only be used by people in full possession of their physical, sensory and mental abilities who must have the knowledge and experience required. All the other persons are only allowed to use the device under the supervision or direction of a person responsible for their safety.

Safety:

Risk of electric shock

This lighting system requires high voltage, which can result in an electrical shock. Never remove covers. The parts inside the device are maintenance free.

Dangers for children

Ensure a proper disposal of plastic envelopes and packaging. They should not be near babies nor young children: suffocation danger. Make sure that children do not remove small parts of the unit (e.g. knobs, screws or similar). Children could swallow the pieces and choke. Never leave unattended children use electrical devices.

Electric shock caused by a short circuit

Do not modify the power cord nor the plug. In case of non-compliance, there is a risk of electric shock and fire hazard and death. If in doubt, contact a certified technician.

Eye injuries due to a high light intensity

Do not look at the beam light directly to avoid any visual problems.

Risk of fire

Never cover the device nor its ventilation slots. Do not install the device close to a source of heat. Keep the device away from flames.

Terms of use

The device is designed for indoor use. To prevent damage, do not expose the product to liquid or moisture. Avoid direct sunlight, clogging and strong vibrations.

Power supply

Check the operation of the power supply before connecting to the system.

Before connecting the appliance, check if the voltage indicated on the device matches the voltage on the local supply network and if the socket is fitted with a differential circuit breaker. In case of non-compliance, the device could be damaged and the user might be injured.

When a storm is announced or the unit must not be used for a long time, unplug it to reduce the risk of electric shock or fire.

CARE

- Unplug the unit when cleaning it and during all maintenance operations.
- Do not use cleaning product: use a dry cloth and rub gently.
- Store the device in a clean, dry place, away from direct exposure from sunlight and dust.

EXALUX est une marque déposée de la société française LEDIXIS
EXALUX is a registered trademark of the French Tech company LEDIXIS

1 rue de la Noë - Bat. IM3
CS 12111 | 44322 Nantes cedex 3 | FRANCE
+33 (0)9.72.45.70.43
www.exalux.eu

Information :
contact@exalux.eu

Support technique / Technical support :
tech@exalux.eu

Dernière mise à jour / Last updated on 08/2016

exalux LEDMASTER

STICK



INFORMATION GÉNÉRALE

La présente notice d'utilisation contient des remarques importantes à propos de l'utilisation en toute sécurité du **LEDMASTER STICK**.

Merci de lire et respecter les consignes de sécurité et les instructions fournies.

Conservez cette notice en vue d'une utilisation ultérieure. Veillez à ce que tous les utilisateurs de l'appareil puissent la consulter. En cas de vente de l'appareil, vous devez impérativement remettre la présente notice à l'acheteur.

EXALUX perfectionne constamment ses produits. Toutes les informations sont donc fournies sous réserve de modifications.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation électrique	5VDC à 24VDC
Nombre de sorties	2 sorties
Courant maximum	6A
Fréquence	32kHz
Commande	Manuelle
Mode de fonctionnement	Tunable White (Blanc Chaud/Blanc Froid)
Pilotage des sorties	PWM Low Side Switching
Connectique entrée	XLR 4 Mâle
Connectique sortie	XLR 4 Femelle
Dimensions	121 x 42 x 42 mm
Poids	120g

VUE GÉNÉRALE



FONCTIONNEMENT


Le **LEDMASTER STICK** est un dimmer spécialement conçu pour piloter des éclairages « Tunable White », composés de deux sources lumineuses : blanc chaud + blanc froid.

Le système permet de régler une balance de couleur entre les deux sources lumineuses. Cette balance peut ensuite être gradée, sans aucune dérive, afin d'obtenir la luminosité désirée.

Il est compatible avec la majorité des sources lumineuses à courant continu grâce à sa plage de tension large (**5VDC à 24VDC**), et son courant maximal de **6A** (soit 144W @24VDC).

Alimentation ①

L'alimentation électrique se fait par le connecteur XLR 4 Mâle ①. La polarité à respecter est indiquée sur l'illustration suivante :



En présence d'une alimentation électrique, l'indicateur ⑥ s'allume.


La plage de tension acceptable est 5VDC-24VDC. Le courant maximal admissible est 6A.

La tension d'alimentation doit être compatible avec la source lumineuse connectée en sortie.

Sorties ②

Les sorties se situent sur le connecteur XLR 4 Femelle ②. C'est sur ce connecteur que doit être raccordée la source lumineuse à piloter.

La polarité à respecter est indiquée sur l'illustration suivante :



Réglage de l'intensité lumineuse ③

L'ajustement de l'intensité lumineuse est réalisé par les boutons + et - situés à droite du boîtier ③.

Lorsque le niveau maximal (ou minimal) est atteint, l'indicateur ⑥ clignote.

Réglage de la balance de couleur ④

L'ajustement de la balance entre les deux canaux est réalisé par les boutons + et - situés à gauche du boîtier ④.

Lorsque la balance maximale (ou minimale) est atteinte, l'indicateur ⑥ clignote.

Preset ⑤

Le **LEDMASTER STICK** permet à l'utilisateur de sauvegarder l'état en cours en tant que Preset, dans le but de le restituer à postériori.

Pour sauvegarder le réglage en cours, appuyer sur le bouton ⑤ pendant 1 seconde, jusqu'à ce que l'indicateur ⑥ clignote.

Pour restituer le preset sauvegardé, appuyer brièvement sur le bouton ⑤.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Utilisation conforme :

Cet appareil est conçu pour contrôler des sources de lumière grâce à un pilotage PWM. Utiliser l'appareil uniquement selon l'utilisation prévue, telle que décrite dans cette notice d'utilisation. Toute autre utilisation, de même qu'une utilisation sous d'autres conditions de fonctionnement, sera considérée comme non conforme et peut occasionner des dommages corporels et matériels. Aucune responsabilité ne sera assumée en cas de dommages résultant d'une utilisation non conforme.

L'appareil doit uniquement être utilisé par des personnes en pleine possession de leurs capacités physiques, sensorielles et mentales et disposant des connaissances et de l'expérience requises. Toutes les autres personnes sont uniquement autorisées à utiliser l'appareil sous la surveillance ou la direction d'une personne chargée de leur sécurité.

Sécurité :

Décharge électrique due aux tensions élevées circulant à l'intérieur de l'appareil

Des pièces sous tension sont installées à l'intérieur de l'appareil. Ne jamais tenter de démonter l'appareil. Ne pas utiliser l'appareil si celui-ci est endommagé.

Dangers pour les enfants

S'assurer d'une élimination correcte des enveloppes en matière plastique et des emballages. Ils ne doivent pas se trouver à proximité de bébés ou de jeunes enfants : danger d'étouffement. Veiller à ce que les enfants ne détachent pas de petites pièces de l'appareil (par exemple boutons, vis ou similaires). Les enfants pourraient avaler les pièces et s'étouffer. Ne jamais laisser des enfants sans surveillance utiliser des appareils électriques.

Décharge électrique due à un court-circuit

Toujours vérifier le raccordement électrique avant la mise sous tension. En cas de non-respect des branchements, il y a risque de décharge électrique et danger d'incendie et de mort. En cas de doute, contacter un service technique agréé.

Blessures des yeux dues à une intensité lumineuse élevée

Ne jamais regarder directement la source lumineuse.

Risque d'incendie

Ne jamais recouvrir l'appareil ou ses fentes d'aération. Ne pas monter l'appareil à proximité directe d'une source de chaleur. Tenir l'appareil éloigné des flammes.

Conditions d'utilisation

L'appareil est conçu pour une utilisation en intérieur. Pour ne pas l'endommager, n'exposez jamais l'appareil à des liquides ou à l'humidité. Évitez toute exposition directe au soleil, un encrassement important ainsi que les fortes vibrations.

Alimentation électrique

Vérifier le bon fonctionnement de l'alimentation électrique avant de la raccorder au système.

Avant de raccorder l'appareil, contrôler si la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension du réseau d'alimentation local et si la prise de courant est équipée d'un disjoncteur différentiel. En cas de non-observation, l'appareil pourrait être endommagé et l'utilisateur risquerait d'être blessé.

Lorsqu'un orage s'annonce ou que l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée, le débrancher du secteur afin de réduire le risque de décharge électrique ou d'incendie.

NETTOYAGE

- Débrancher l'appareil pendant le nettoyage et durant toutes les opérations d'entretien.
- Ne pas utiliser de produit d'entretien : utiliser un chiffon sec et frotter délicatement.
- Stocker l'appareil dans un endroit propre et sec, à l'abri de l'exposition directe des rayons du soleil et des poussières.